

(RDPP4198)



3DWOX 2X Series

Precautions using PVA nozzle/使用PVA喷嘴时的注意事项/PVA노즐 사용시 유의사항

- When replacing the nozzle, please turn off the device and make sure that all power cables are disconnected.
- When inserting the tube into the PVA nozzle, approximately 27mm of the tube should be inserted.
Slide the tube all the way in regardless of the black indicator on the tube.
- After installing the PVA nozzle, initiate bed leveling and xy calibration.
- Insert the PVA cartridge and install the PVA nozzle before initiating xy calibration.
- If an error occurs due to the PVA cartridge when running xy calibration, please update the firmware or download the calibration file for the PVA nozzle from the FAQ menu on the 3DWOX Website (<http://3dprinter.sindoh.com>) and start printing.
- The PVA nozzle can only print PVA material. The usage of materials other than PVA can cause defective feeding of filament.
- 更换喷嘴时, 请务必关闭设备电源, 并从主机上断开电源线。
- 将软管插入PVA喷嘴时, 软管插入大约27毫米。
无论软管上是否有黑色标示, 都要将软管一直插入到末端。
- 安装PVA喷嘴后, 请进行[工作台调平]和[xy校准]操作。
- 在执行[xy校准]前, 请先将PVA的料盒装载到PVA喷嘴中。
- 如果执行[xy校准]时, 出现由于PVA料盒而发生错误的情况,
请更新机器固件或者从主页上的FAQ处下载PVA喷嘴用的校准文件并打印输出。
- PVA喷嘴不能使用PVA材料以外的材料。如果材料混用会导致料丝移送出现问题
- 노즐의 교체시, 반드시 기기의 전원을 Off, 전원코드를 본체에서 분리한 상태에서 시행해 주십시오.
- PVA 노즐에 튜브를 삽입할 때 튜브는 약 27mm가 삽입됩니다. 튜브의 검은색 표시부와 상관없이 튜브를 끝까지 밀어 넣어 주십시오
- PVA노즐의 장착후 베드레벨링과 xy캘리브레이션을 수행하십시오.
- xy캘리브레이션을 수행하기 전에 PVA 카트리지를 삽입하여 PVA노즐에 로드시켜 주십시오.
- xy캘리브레이션 수행시 PVA카트리지로 인한 에러가 발생하는 경우 기기의 펌웨어를 업데이트 하거나 홈페이지의 FAQ에서 PVA노즐용 캘리브레이션 화일을 다운로드하여 출력하십시오.
- PVA 노즐에는 PVA 재질 이외의 다른 재질은 사용할 수 없습니다.
재질 혼용시 필라멘트 이송불량이 발생할 수 있습니다.



작업일: 2017. 12. 04.

Artwork 029-Rodin-PRIME-D17

Part RDPP4198

담당 김영주

Process
Color(s)

K

작업내용 PVA노즐 사용시 유의사항